

Dbejte na zabezpečení nákladu:

- Uchovávejte Vás náklad správně zformovaný
- Používejte jenom prověřený zajišťovací materiál bez závad
- Zajistěte Vaše vozidlo tak, jak je popsáno na nákrese
- Používejte protiskluzné rohože
- Upevněte náklad dostatečným množstvím upínacích pásů
- Respektujte Vaši maximální celkovou přípustnou hmotnost a Vaše maximální užitečné zatížení
- Plná paleta s pytli váží 1.400 kg + 20 kg/paleta
Ložná váha při 17 paletách = 23,8 t
Ložná váha při 18 paletách = 25,2 t



Telefonní čísla pro tísňová volání:

Hasiči: 122

Záchranná služba: 144 Policie: 133

Pracoviště první pomoci - laboratoř: +43/664/44 06 771

Velín: +43/5771/52 00 445

Směnový mistr: +43/664/12 48 203

Odbor. pracovník pro BOZP: +43/664/81 96 367

Centrála pro otravy: +43/1/406 43 43

Respektujte normované ukazatele, výstražné a příkazové tabulky:



Nasadit ochranné brýle a ochrannou helmu



Nosit ochrannou obuv



Chránit sluch



Použít pracovní rukavice



Použít ochranný pracovní oděv



Použít ochr. masku s filtrem



Použít obličejový štít



Nosit výstražnou vestu



První pomoc



Zařízení pro výplach očí



Nosítka



Shromazdiště



Hašení vodou zakázáno



Zákaz výskytu otevřeného ohně, světla a kouření



Jíst a pít zakázáno



Nepovoláním vstup zakázán



Varování před nebezpečím uklouznutí



Varování před radioaktivními látkami příp. před ionizujícím zářením



Varování před nebezpečným elektrickým napětím



Varování před leptavými látkami

KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN Gesellschaft m.b.H.

Hofmannstraße 4 | A-4560 Kirchdorf an der Krems

Tel: +43 5 7715 200-0 | Fax: +43 5 7715 200-466

versand@kirchdorfer.at

www.kirchdorfer-zement.at

Pro Vaši bezpečnost:

Správné

ZABEZPEČENÍ NÁKLADU

a důležité

PŘEPRAVNÍ POKYNY

v „Kirchdorfer Zementwerk“



Bezúrazové a bezpečné nakládání
v „Zementwerk Kirchdorf“,
jakož i št'astnou a spolehlivou jízdu
k našim zákazníkům
Vám přeji naši odborní pracovníci
pro BOZP

Naším přáním je Vaše bezpečnost

Žádný vstup bez vhodných ochranných pomůcek

Ochranné pomůcky v našem podniku sestávají v celém podnikovém areálu z

- bezpečnostní helmy
- bezpečnostní obuvi
- ochranných brýlí



Všeobecně

Dávejte pozor na jedoucí speciální vozidla, jako vysokozdvížené vozíky, kolové nakladače, nakladače „Bobcat“, atd.



Udržujte volné dopravní/únikové cesty & nouzové východy.

Parkování uvnitř podnikového areálu je v zásadě zakázáno.



Podnikovému personálu (nakládajícímu personálu) je dovoleno provádět kontroly zabezpečení nákladu.

Nakládka (§ 101, odst. 1a, zákona o motorových vozidlech):

Výslovně se upozorňuje na to, že při odvozu zboží z našeho podniku je dopravce a na základě jeho pověření řidič podle rakouských zákonných ustanovení samostatně odpovědnou osobou, a to zejména podle §§ 101 a násl. rakouského zákona o motorových vozidlech, protože v podniku není žádná k nařizování zmocněná osoba pro nakládání.

Povinnosti (§ 102 zákona o motorových vozidlech):

Řidič motorového vozidla smí uvést vozidlo do provozu teprve tehdy, když se – pokud je to únosné – přesvědčil o tom, že jím řízené motorové vozidlo a návěs, který toto vozidlo táhne, jakož i jejich náklad odpovídají předpisům, které zde přicházejí v úvahu.

10 bezpečnostních pravidel pro řidiče nákladních motorových vozidel

1. Každý řidič musí být seznámen s bezpečnostními ustanoveními podniku „Kirchdorfer Zementwerk“.
2. Každý řidič se musí sám postarat o to, aby měl ve vozidle k dispozici helmu, ochranné brýle a bezpečnostní obuv.
3. Mimo vozidlo se musí nosit předepsané ochranné pomůcky: Helma, ochranné brýle, pevná obuv.
4. Řidiči nákladních motorových vozidel mají v podniku přístup výlučně k úsekům pro nakládku a vykládku.
5. Nezletilí spolujezdci nesmí vstupovat do areálu podniku.
6. V areálu podniku platí všeobecný zákaz alkoholu a drog.
7. Všechna označení, příkazové a zákazové tabulky v podniku musí být respektovány.
8. V celém podnikovém areálu dodržujte pravidla silničního provozu! **Maximální rychlost činí 10 km/h.** Respektujte také pravidla přednosti v jízdě a jednosměrných komunikací.
9. Dodržujete výlučně pokyny zaměstnanců cementárny.
10. Nehody v podnikovém areálu musí být ihned nahlášený.



Postup v případě úrazu

Je-li zraněna nějaká osoba, poskytněte první pomoc:

Proveďte tísňové volání!

Informujte velín!

Velín: +43 5 7715 200-445

Ohlášení: **KDO** je volající?
CO se stalo?
KDE se to stalo?
KOLIK osob je zraněno?

První pomoc:

- Osobu přemístit z nebezpečného úseku
- Zajistit místo úrazu
- Ošetření zraněných
- Nenechte zraněnou osobu samotnou



Pro případ úrazů v souvislosti s nebezpečnými látkami jsou bezpečnostní listy uloženy na velínu a v laboratoři.

Přeplnění - silo-cisterna

Nastane-li při automatickém plnění cementem technická závada:

- Nahlásit v budově expedice
- Vyrozumět směnového mistra